

Gebrauchsanweisung / Manual


1.



1. Entfernen Sie vorsichtig die Schutzkappe
Entfernen Sie die Klingen-Schutzkappe an der Unterseite

2. Führen Sie die Schneidemaus mit beiden Kufen in die
Laufschiene des SafetyRuler Platinum Edition ein.
*The CutCoaster has to be inserted with both vats into the
rail of the SafetyRuler Platinum Edition*

2.



Auswechseln der Klinge / Replacement of the blades

1. Öffnen Sie das obere Gehäuse des CutCoasters Wheels
Open the top case of the CutCoaster Wheel
2. Ziehen Sie die Messeraufnahme vorsichtig aus dem Gehäuse
Carefully take out the blade-holder out of the case
3. Tauschen Sie die Rundklinge
Replace or the round blade
4. Schließen Sie die Messeraufnahme und die Abdeckkappe
In the end, don't forget to close the blade-holder and the case

