

www-yellowtools.com

SasserCut Pro

Austauschen der Klinge/ How to change the blade



Drehe die beiden Rollkörper vorsichtig auseinander. *Turn the roll body apart carefully.*



Entferne die Rollen vorsichtig von der Klinge. *Remove the rolls from the blade carefully.*



Löse nun die Plastikschraube. *Now release the plastic screw.*



Tausche die Klinge und setze alle Teile wieder zusammen. *Change the blade and recompose the parts back together.*

www.yellotools.com

Made in Germany • Item No. YT17SCP01