

Appfix Racer

Aufbauanleitung / Assembly instructions

Notizen / Notes



Habt ihr noch weitere Fragen? Ruft uns an, wir beraten euch gerne!
Tel.: 02292 / 39 74 00 oder per E-Mail an sales@yellotools.com


Do you have any further questions? Feel free to contact us!
Tel.: +49 22 92 / 39 74 00 or send an email to sales@yellotools.com



Aufbauanleitung / Assembly instructions



1. Die 2 Leisten mit den Spaxschrauben verbinden.
1. Attach the 2 profiles with the Spax screws.



2. Seitenteile verbinden und verschrauben.
2. Connect the side parts and screw them together.



3. Transportrollen in die Aussparungen einlassen und die Sicherungszapfen eindrücken.
Rändelschraube auf dem gegenüberliegenden Seitenteil eindrehen und Rollwiderstand einstellen.
3. Place the transport rollers into the recesses and press in the wooden plug. Attach and tighten the adjustment screws on the opposite side panel and set the rolling resistance as desired.



4. Die beiliegenden Laufschienen werden unter der Tischplatte angeschraubt. Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten!
4. The running rails are fitted under the table top with the screws. Screws are not included!



5. Den Appfix Racer in die Schienen einsetzen.
5. Place the Appfix Racer into the rails.

Hinweise zur Folienführung / Instructions for guiding the film

1. Folienrolle auf die Transportrollen legen. Das Folienende sollte nun nach unten zeigen.
1. Place the film roll on both transport rollers. The end of the film should now point downwards.
2. Folienende zwischen den beiden Transportrollen hindurch führen (siehe Zeichnung).
2. Guide the film end between the two transport rollers (see illustration).

